
INVERSIONES OMV S.A.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE PAREDES BORRABLES, MAGNÉTICAS & PROYECTABLES (MAGICWALL)

1- PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

MagicWall puede instalarse sobre casi cualquier superficie impermeable debidamente preparada. Las superficies por cubrir deberán estar limpias, lisas, secas, con un color uniforme y en buen estado desde el punto de vista estructural. Se debe quitar la pintura suelta o el material de revestimiento de paredes. Las cabezas de clavos, las melladuras, los rayones, así como otras imperfecciones de la superficie deberán llenarse con compuesto para pirca, lijarse y sellarse

2- APPLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO MURAL

Implemente una plomada al hacer la instalación vertical. Utilice una línea a nivel al hacer la instalación horizontal. Se recomienda hacer la instalación horizontal.

Desenrolle de 91 mm (3") a 122 mm (4") de material y alinee uno de los bordes de fábrica con la marca horizontal que hizo como guía, o con la moldura o cornisa que se utilizará como línea de nivel. Deje de 25,4 mm (1") a 50,8 mm (2") de solape en la pieza vertical por sobre la cornisa o línea guía horizontal.

En la instalación utilice una espátula flexible (envuelta en un paño suave y limpio) para sacar el exceso de aire detrás del revestimiento mural para presentaciones. Alise el material sobre la pared desde el centro hacia los bordes exteriores. No haga demasiada presión para no dejar marcas en el producto terminado.

Recorte el material en el cielo raso, rodapié, ventana y puertas con un cuchillo cartonero (cambie la cuchilla a menudo, siempre trabaje con una hoja nueva y afilada).

Se recomienda solapar el material y hacer dobles cortes a fin de asegurarse de que las juntas se hagan limpias y ajustadas. Aproximadamente de 20 a 30 minutos después de haber colocado cada pieza, aplique una ligera presión hacia abajo sobre las juntas, con una espátula, cerciorándose de no hacer marcas en el producto terminado. Debe tener sumo cuidado al recortar el material, alrededor de los tomacorrientes eléctricos. Corte alrededor de las aberturas de dispositivos eléctricos de manera que quede un espacio adecuado entre el material y las cajas de alambrado eléctrico.

Los **MagicWall** modelos *Mag-Rite II*; *Mag-Rite Line*; *Mag-Rite Grid* pueden fungir como conductores de electricidad debido al contenido ferroso. NO permita que este material se ponga en contacto con ningún alambre al descubierto.



INVERSIONES OMV S.A.

3- AVISO IMPORTANTE ANTES DE USAR EL REVESTIMIENTO

Limpie bien la superficie con un limpiador casero no abrasivo, como por ejemplo un limpiador de cristales. Una vez limpia, enjuague la superficie completamente con agua limpia. El enjuague con agua eliminará cualquier residuo que haya quedado producto del agente limpiador. Luego seque con un paño suave limpio.

Los *MagicWall* que tienen alto brillo ofrecen una excelente facilidad de borrado en seco, a medida que el nivel de brillo disminuye también puede disminuir la eficacia total de borrado en seco. Si usa rotuladores de borrado en seco sin olor, es posible que esporádicamente sea necesario hacer una limpieza adicional con agua y un paño suave. Si se produce escritura fantasma, límpie el tablero con un paño suave humedecido con agua.

Escritura fantasma es el término que se utiliza para describir cualquier ligero remanente de rotulador dejado en el tablero después de haberlo borrado en seco. El uso de toallitas húmedas también eliminará la escritura fantasma del revestimiento.

Para la limpieza diaria, enjuague la superficie con agua. Esto puede hacerse con un paño suave o una esponja.

Antes de escribir, seque la superficie con un paño suave.

4- PRECAUCIONES

- No deben hacerse juntas verticales a menos de 6" de las esquinas exteriores.
- No estire el material para unir las juntas. Deslice la tira completa para que tenga un ajuste adecuado.
- No use objetos filosos sobre la superficie.
- No instale el material, a menos que las temperaturas en las áreas de trabajo y de almacenamiento tengan sobre 13°C (55°F).
- Tenga cuidado de no plegar ni doblar el material al manipularlo.
- No pinche las burbujas de aire debajo de la superficie, dejara marcas.
- Si la tira queda colocada con irregularidades, sepárela y vuélvala a instalar.
- Tenga precaución de no rayar la pared al hacer doble corte.
- Nunca utilice bolígrafos ni otros objetos puntiagudos o afilados sobre la superficie de los *MagicWall*.
- Los borradores que tienen los bordes afilados o cuerpos de plástico pueden rayar la superficie de los *MagicWall*.
- No utilice limpiadores abrasivos en los *MagicWall*.
- El marcador permanente puede quitarse con alcohol o escribir sobre las marcas con un rotulador de borrado en seco.



Alonso de Córdova 5151,
Oficina 703, Las Condes
Santiago (Chile)

departamento Técnico INVERSIONES OMV S.A.
Rut: 76.015.323-0

WWW.OMVDECO.CL