

INVERSIONES OMV S.A.

INSTRUCCIONES DE USO & MODO DE EMPLEO

2M20[®] SUPERBOND ACTIVE ACTION

ADHESIVO ACRÍLICO

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- 1- Antes de comenzar la instalación, la superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras, grietas y material suelto.
- 2- Prepare la superficie con imprimador universal **IMPRIMAFLEX 2M20[®]** para tapar porosidades.
- 3- De ser necesario nivele con Mortero Autonivelador **FLEXTOCEM 250** o bien, Retape con Mortero **FLEXTOCEM 500** antes de aplicar Adhesivo 2M20[®] SuperBond Active Action.



PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1- Mezcle el adhesivo y aplíquelo uniformemente sobre el piso con un rodillo.
- 2- Dar un tiempo abierto entre 10 a 30 minutos (dicho periodo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas) y luego instalar una vez que el adhesivo se haya vuelto transparente.
- 3- Las condiciones ideales de T° del soporte para la aplicación son entre +15°C a +35°C.
- 4- Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, el producto es estable en su envase original cerrado durante 12 meses, evite la exposición a temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 30°C.
Para limpiar remueva el producto antes que seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o retírelo en forma mecánica.



Alonso de Córdova 5151,
Oficina 703, Las Condes
Santiago (Chile)

Departamento técnico

INVERSIONES OMV S.A.

Rut: 76.015.323-0

WWW.OMVDECO.CL

