

INVERSIONES OMV S.A.

## INSTRUCCIONES DE USO & MODO DE EMPLEO 2M20<sup>®</sup> SUPERBOND ADHESIVOS ACRÍLICOS

### ANTES DE LA INSTALACIÓN

- 1- Antes de comenzar la instalación, la superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras, grietas y material suelto.
- 2- Prepare la superficie con imprimador universal **IMPRIMAFLEX 2M20<sup>®</sup>** para tapar porosidades.
- 3- De ser necesario nivele con Mortero Autonivelador **FLEXTOCEM 250** o bien, Retape con Mortero **FLEXTOCEM 500** antes de aplicar Adhesivos 2M20<sup>®</sup> SuperBond **Amarillo - Verde - Conductivz.**



### PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1- Antes de comenzar la instalación, la superficie debe estar limpia. Seca y exenta de fisuras o grietas.
- 2- Antes de usar, mezcle el adhesivo con una espátula.
- 3- Aplíquelo uniformemente sobre la superficie con una llana dentada de 1.6 - 2.0 mm.
- 4- Cuando se realice instalación con espesores mayores a 2mm con respaldo rugoso o de espuma, utilizar una llana de 3mm. Se recomienda una cantidad promedio entre 300 - 400 g/m<sup>2</sup>.
- 5- Esperar de 10-20 minutos y posterior realizar la instalación del piso presionando manualmente o con rodillo lo suficiente para eliminar las burbujas de aire atrapadas.
- 6- Se recomienda que la temperatura ambiente no sea menor 15°C y humedad relativa menor al 75%.
- 7- Limpiar los excesos de adhesivo y herramientas con agua posterior a su uso.
- 8- Se recomienda un tiempo de manipulación máximo de 60 minutos para garantizar la correcta adhesión.



Alonso de Córdova 5151,  
Oficina 703, Las Condes  
Santiago (Chile)

departamento técnico  
INVERSIONES OMV S.A.  
Rut: 76.015.323-0

[WWW.OMVDECO.CL](http://WWW.OMVDECO.CL)

